



Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem ze spadkiem 3% w kierunku odbiorników.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych jako gazoszczelne.
Przed kuchenką gazową zastosować zawór kulowy odcinający DN20 oraz filtr siatkowy DN20.
Szafka z kurkiem głównym, gazomierzem i reduktorem wg przyląca gazowego.
Zastosować elastyczne połączenie z kuchenką przewodów prowadzonych pod blatem.

Kg - kuchenka gazowa
- projektowana instalacja gazowa
G1 - pion instalacji gazowej
1 - zawór kulowy odcinający DN20
2 - odkraplacz

[illegible]